

# Innehåll i AutoCAD LT 2007 Avancerad

Innehåll.....	3
Förord.....	7
<b>OM DENNA BOK.....</b>	<b>8</b>
Författare.....	8
Författare.....	8
WITU AB.....	8
Konventioner.....	9
<b>NYHETER.....</b>	<b>10</b>
Nyheter i AutoCAD LT 2006-2007.....	10
<b>ARBETSMETOD .....</b>	<b>12</b>
Ritningsorienterad projektering .....	12
Modellorienterad projektering .....	12
Hel eller fördelad modell .....	13
Arkivering.....	14
Exemplet Bygghandlingar 90.....	16
<b>GRÄNSSNITT .....</b>	<b>17</b>
Gränssnittet i AutoCAD LT 2007.....	17
Objektmarkering .....	18
Dynamisk inmatning.....	19
Paletter .....	21
Egna paletter .....	22
Palett med kommandon.....	25
Gruppera paletter.....	27
Ta bort palett .....	28
Properties .....	29
Objekthanteraren (AutoCAD DesignCenter).....	30
Hitta objekt i nyligen bearbetade ritningar .....	32
Lägg till i Favoriter .....	33
Sök i ADC .....	34
Högerklickning.....	35
Inställning av högerklickning.....	38
Funktionstangenterna .....	39
Mallritning .....	40
Kortkommandon .....	42
Modifiera AutoCADs gränssnitt.....	46
Skapa egen CUI-fil.....	48
Arbetsyta (Workspace).....	53
<b>RITNINGSHANTERING.....</b>	<b>55</b>
Arbeta med flera ritningar samtidigt .....	55
Kopiera mellan ritningar .....	56
Öppna ritningar med drag and drop .....	59
Öppna ritning från DesignCenter.....	60
Information om ritningsfiler (Drawing Properties).....	61
Spara i äldre version (Save As Settings) .....	62
Zoom-funktioner .....	63

<b>RITFUNKTIONER.....</b>	<b>65</b>
Linjer.....	65
Kopiera och rotera.....	67
Offset.....	69
Runda hörn.....	70
Revideringsmoln (REVCLOUD).....	71
Hänvisningspil.....	72
Dölj ritningsdelar (Wipeout).....	74
Punktfilter.....	75
Olika sätt att välja ut objekt.....	76
Filtrera ut objekt (Quick Select).....	78
Välj bland objekt som ligger på varandra (Cycle).....	79
Spårningsfunktioner.....	80
Objektsnap.....	84
Snappa mitt emellan två punkter.....	89
Förening flera linjer till en.....	90
Handtag (Grips).....	91
Bågars handtag.....	93
Skraffering (BHATCH).....	94
Redigera skraffering (HATCHEDIT).....	98
Trimma skraffering.....	100
Mönster med öar.....	101
Flytta mönsters startpunkt.....	103
HPGAPTOL.....	104
Färgfyllning.....	105
Flytta objekt fram eller bak (Display Order).....	106
Region.....	108
<b>BLOCK OCH EXTERNA REFERENSER.....</b>	<b>109</b>
Block.....	109
Insättningspunkt (BASE).....	112
Uppdatera block.....	113
Leta upp filer.....	114
Infoga block från annan ritning.....	116
Dynamiska block.....	117
Definiera attribut (DDATTDEF).....	122
Externa referenser.....	124
Relativ sökväg.....	127
Binda länkad fil.....	130
Skapa ritning i flykten (WBLOCK).....	131
Länka objekt.....	133
Koppla objekt till länkad fil (Hyperlink).....	135
<b>TEXT, FÄLT och TABELLER.....</b>	<b>137</b>
Radtext (DTEXT).....	137
Löpande text (MTEXT).....	138
Indrag och tabulatorer.....	139
Textbakgrund.....	141
Maskbakgrund för text.....	142

Textjustering.....	143
Redigera text (DDEDIT).....	144
Textstil (Text Style).....	145
Specialtecken .....	146
Toleranstext och tal i bråkform .....	147
Redigera text i bråkform .....	148
Tabeller.....	149
<b>MÅTT .....</b>	<b>153</b>
Måttsättning .....	153
Linjär måttsättning (Linear Dimension) .....	154
Anpassad måttsättning .....	155
Måttskala (Dimscale).....	156
Associativ måttsättning.....	157
Kedjemåttsättning .....	158
Bågmått .....	159
Måttsättningsstilar.....	160
Baslinjemåttsättning.....	166
Alternativa enheter.....	168
<b>LAGER.....</b>	<b>169</b>
Lager (LAYER).....	169
Skapa nytt lager.....	171
Aktivera objekts lager (Make Object's Layer Current) .....	176
Linjeskala (LTSCALE) .....	177
Kopiera egenskaper (Match Properties).....	178
Lagerfilter.....	179
Lagerstatus .....	181
<b>RITNINGSLAYOUT.....</b>	<b>182</b>
Skapa Layout.....	182
Döp om Layout .....	189
Layoutmall .....	190
Måttsätt i Layout .....	193
<b>UTSKRIFT (PLOT) .....</b>	<b>195</b>
Skrivare och storlek .....	196
Plot Style.....	198
Utskriftsinformation (Plot Stamp) .....	201
Plot-inställningar (Page setup).....	203
Sända ritningar (eTransmit) .....	205
<b>KONSTRUKTIONSPAN OCH VYER.....</b>	<b>206</b>
Koordinatsystem - WCS OCH UCS .....	206
Verktygsfältet UCS .....	207
Spara UCS (Named UCS).....	209
Aktivera sparat UCS .....	209
UCS-ikonen.....	210
Vyer .....	211
Verktygsfältet View.....	211
Spara vyer .....	212
Flera fönster (Viewports).....	213

<b>MAKRON</b> .....	<b>215</b>
Makron (Scriptfiler) .....	215
<b>KONFIGURATION</b> .....	<b>217</b>
Ritnings- och systeminställningar (Options).....	217
Skapa programstart med förvald profil .....	226
Swapminne.....	227
Utbyte av filer mellan olika CAD-program .....	228
Export av filer.....	229
Import av filer.....	229
Filtyper .....	230
Bakfiler och automatiskt sparade filer.....	231
<b>HJÄLPFUNKTIONER</b> .....	<b>232</b>
Information om objekt i modellen .....	232
Rensa bort oanvända objekt (PURGE) .....	234
<b>ÖVNINGAR</b> .....	<b>235</b>
<b>SAKORDSREGISTER</b> .....	<b>244</b>